

## Menú de ajustes manuales

Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente.

**NOTA:**

- Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.

| Ajuste               | Detalles                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECC. ESCENA       | Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación.                  |
| FOCO                 | El enfoque se puede ajustar manualmente.                                                      |
| AJUSTAR BRILLO       | Ajusta el brillo total de la pantalla.                                                        |
| VELOCIDAD OBTURACIÓN | Se puede ajustar la velocidad del obturador.                                                  |
| BALANCE BLANCOS      | Ajusta el color según la fuente de luz.                                                       |
| COMP. CONTRALUZ      | Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz.                        |
| ÁREA DE FOTOMETRÍA   | Permite ajustar el brillo en el área que desee.                                               |
| EFECTO               | Graba vídeos o imágenes fijas con efectos especiales como por ejemplo sepia o blanco y negro. |
| TELE MACRO           | Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom.     |