



Traslado de todos los archivos

Mueve todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio. Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original. Los archivos con una marca de protección no se eliminarán del medio original.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 3 Presione **MEM** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "MOVER" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la dirección del traslado y presione **OK**.



- La dirección del traslado varía según el modelo.

- 7 Seleccione "MOVER TODO" y presione **OK**.



- 8 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Se inicia el traslado de archivos.
- Después del traslado, presione **OK**.