


Grabación con efectos

Puede añadir diversos efectos a los vídeos e imágenes fijas para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.



\* La imagen es solo una impresión.

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione “AJUSTE MANUAL” y presione **OK**.



3 Seleccione “EFECTO” y presione **OK**.



4 Seleccione el ajuste de efectos y presione **OK**.



| Ajuste        | Detalles                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF           | No hay efecto alguno.                                                                                                                                                                                  |
| SEPIA         | Hace que las imágenes se vean con un tono parduzco como si fueran fotografías antiguas.                                                                                                                |
| MONO-CROMO    | Graba en blanco y negro como las antiguas imágenes de TV.                                                                                                                                              |
| FILM CLÁ-SICO | Salta fotogramas para dar a las imágenes un efecto de película antigua. <ul style="list-style-type: none"><li>• Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.</li></ul>                             |
| ESTROBO       | Permite que la imagen se vea como una serie de fotos instantáneas consecutivas saltando fotogramas. <ul style="list-style-type: none"><li>• Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.</li></ul> |

NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.