


CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


Ajuste	Detalles
ULTRAFINA	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen.
FINA	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
NORMAL	Permite la grabación en calidad estándar.
ECONÓMICA	Permite grabaciones prolongadas.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione **MEM** para ver el menú.



3 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione **OK**.



NOTA:

- Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.
Seleccione la calidad de vídeo con el control deslizante y presione **OK**.