Reproducción de un vídeo con información de gestión defectuosa

Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.

1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione em para ver el menú.



4 Seleccione "REPR. ARCHIVO MPG" y presione ®.



5 Seleccione el vídeo que desee y presione 68.

