



Copia de todos los archivos

Copia todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio.

1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione .



5 Seleccione "COPIAR" y presione .



6 Seleccione la dirección de la copia y presione .



• La dirección de la copia varía según el modelo.

7 Seleccione "COPIAR TODO" y presione .



8 Seleccione "Sí" y presione .



- Se inicia la copia.
- Después de la copia, presione .