

Menú de reproducción (vídeo)

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

| Ajuste | Detalles |
|---------------------|---|
| ELIMINAR | Elimina vídeos no deseados. |
| BUSCAR | Refina la pantalla de índice de vídeos según el grupo, fecha de grabación o evento. |
| REPR. LISTA REPROD. | Reproduce las listas de reproducción creadas. |
| EDITAR LISTA REPR. | Crea o edita una lista de reproducción. |
| REPR. ARCHIVO MPG | Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa. |
| EDITAR | <ul style="list-style-type: none"> • COPIAR Copia archivos a otro medio. • MOVER Mueve archivos a otro medio. • PROTEGER/CANCELAR Evita que los archivos se eliminen accidentalmente. • RECORTAR Seleccione la parte necesaria de un vídeo y guárdela como un nuevo archivo de vídeo. • CAMBIAR REG. EVENTO Cambia el evento registrado. |
| DATOS EN PANTALLA | Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción. |