


## Gravação com Efeitos

Você pode adicionar vários efeitos aos vídeos e fotos para criar uma aparência diferente da gravação comum.



\* Imagem meramente ilustrativa.

1 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione **OK**.



3 Selecione a opção "EFFECT" (Efeito) e pressione **OK**.



4 Selecione a configuração de efeito e toque **OK**.



Ajuste	Detalhes
OFF	Sem efeito.
SEPIA	Dá às imagens um tom amarronzado como as fotos antigas.
BLACK & WHITE	Grava em preto e branco como as imagens de TV antigas.
CLASSIC FILM	Pula quadros para dar às imagens um efeito de filme antigo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse efeito só pode ser ajustado no modo de vídeo.</li> </ul>
STROBE	Possibilita que a imagem pareça uma série de fotos consecutivas pulando quadros. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse efeito só pode ser ajustado no modo de vídeo.</li> </ul>

NOTA:

- As configurações podem ser ajustadas separadamente para vídeos e para fotos.