

Menu de Gravação (Vídeo)

Você pode configurar vários ajustes, como brilho e balanço de branco, para adequar o objeto / pessoa ou finalidade. Você também pode alterar ajustes como a qualidade e ganho de uma foto.

Ajuste	Detalhes
MANUAL SETTING	Ajustes de gravação podem ser configurados manualmente. <ul style="list-style-type: none"> • Eles são exibidos apenas na gravação no modo manual.
LIGHT	Liga / desliga a luz.
REGISTER EVENT	Classifica seus vídeos de acordo com os eventos (como "Viagem", "Competição de atletismo") registrando o arquivo antes da gravação.
VIDEO QUALITY	Define a qualidade do vídeo.
ZOOM	Define o raio máximo de aproximação de zoom.
GAIN UP	Ajusta o brilho do objeto automaticamente ao gravar em locais escuros.
TIME-LAPSE RECORDING	Essa função possibilita a alteração de uma cena que ocorre lentamente por um longo período para ser mostrada dentro de um curto período de tempo tirando quadros dela em certo intervalo.
AUTO REC	Possibilita que este aparelho inicie e pare a gravação automaticamente pelo sensor de mudança de brilho dentro do quadro vermelho exibido no monitor LCD.
AUTO SWITCH REC MEDIA	Alterna para outra mídia de gravação para continuar gravando quando o espaço restante na mídia atual acaba.
SELECT ASPECT RATIO	A gravação com proporção de 16:9 ou 4:3 pode ser realizada.
WIND CUT	Reduz o ruído causado pelo vento.