

---

**DATA DELETION ERROR (Erro ao apagar os dados)**

Verifique o processo de funcionamento e volte a efetuar o procedimento.  
Desligue a filmadora e ligue-a novamente.