

**ERROR IN BUILT-IN MEMORY! (Erro na memória interna)**

Desligue a filmadora e ligue-a novamente.

Se o procedimento acima não solucionar o problema, realize o back up dos seus arquivos e execute "FORMAT BUILT-IN MEM." (Formatar a memória interna) no menu de configurações de mídia. (Todos os dados serão excluídos.)