

---

**NO FILES (Nenhum arquivo)**

Mude o ajuste em “REC MEDIA FOR VIDEO” (Gravar mídia para vídeo) ou “REC MEDIA FOR IMAGE” (Gravar mídia para imagem), e verifique que os arquivos não estão gravados em outra mídia.