
**Не удается зарядить
аккумуляторный блок.**

Когда аккумуляторный блок
полностью заряжен, индикатор не
мигает.

Если терминал аппарат или
аккумуляторный блок загрязнены,
протрите их ватным тампоном или чем-
либо подобным.

Использование неродного
аккумуляторного блока может
привести к повреждению аппарат.
Всегда используйте прилагающийся
аккумуляторный блок.