


Сохранение необходимой части видео

Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите **ОК**.



5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ “ и нажмите **ОК**.



6 Выберите желаемое видео и нажмите **ОК**.



• Начинается воспроизведение выбранного видео.

7 Нажмите **Меню**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите **УСТАНОВИТЬ**, чтобы установить начало.



• Нажмите **ОК**, чтобы возобновить воспроизведение.

“Воспроизведение видео” (стр.0)

8 Нажмите **ОК**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите **УСТАНОВИТЬ**, чтобы установить конечную точку копирования.




• Чтобы переустановить точку начала, нажмите **ОТМЕНА**.

9 Выберите „ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ “ и нажмите **ОК**.



10 Выберите „ДА “ и нажмите **ОК**.



• По завершении копирования нажмите **ОК**.

• По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.

• Чтобы выйти, нажмите **Меню**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Согласно стандарту MPEG-2, видеофайлы разбиваются на единицы продолжительностью около 0,5 секунд. Поэтому точка разделения может быть не совсем точной.