


Основные обозначения для съемки



1 Режим записи

"Съемка видео в автоматическом режиме" (стр.0)

"Съемка в ручном режиме" (стр.0)

2 Эффект

"Съемка с эффектами (GZ-MS230)" (стр.0)

3 АВТОСЪЕМКА

"Автоматическая съемка с распознаванием движений (АВТОМАТ. СЪЕМКА)" (стр.0)

4 Выбор сцены

"Выбор сцены" (стр.0)

5 Подсветка

"ПОДСВЕТКА" (стр.0)

6 Трансфокация

"МАСШТАБ" (стр.0)

7 Носитель

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО (GZ-MS230)" (стр.0)

"ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)" (стр.0)

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (стр.0)

"ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)" (стр.0)

8 АВТ.ПЕРЕК.НОСИТ.ЗАП.

"АВТ.ПЕРЕК.НОСИТ.ЗАП." (стр.0)

9 Учетная область „ТОЧЕЧНЫЙ“

"Настройка учетной области" (стр.0)

10 Подсветка монитора

"РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ" (стр.0)

11 Индикатор батареи

"Оставшееся время записи/заряд батареи" (стр.0)

12 Дата/время

"Настройка часов" (стр.0)

13 Фокусировка

"Ручная регуляция фокусировки" (стр.0)

14 Баланс белого

"Настройка баланса белого цвета" (стр.0)

15 Телемакро

"Съемка крупным планом" (стр.0)

16 Компенсация задней подсветки

"Настройка компенсации задней подсветки" (стр.0)

17 Яркость

"Регулировка яркости" (стр.0)

18 Выдержка

"Настройка выдержки" (стр.0)