


Фотографирование во время видеосъемки

Фотографирование осуществляется нажатием кнопки SNAPSHOT в режиме видео (ожидание или съемка).



- На экране загорается "PHOTO", когда производится фотосъемка.



- Фотографии, сделанные во время видеосъемки, сохраняются в место, установленное в настройках носителя.

"НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО (GZ-MS230)" (стр. 0)

"ВЫБОР СЛОТА ИЗОБР. (GZ-MS215)" (стр. 0)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Размер фотографий, сделанных в режиме видео, изменяется с помощью настройки „ВЫБОР СООТ. СТ.“.

„16:9“ : 640x360

„4:3“ : 640x480

"ВЫБОР СООТ. СТ." (стр. 0)

- Качество изображения изменяется с помощью настройки „КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ“.

"Изменение качества фотографий" (стр. 0)

- Если определен эффект (черно-белый/сепия) используется при видеосъемке, такой же эффект будет применен к фотографии.

"ЭФФЕКТ (GZ-MS230)" (стр. 0)