

Меню воспроизведения (фото)

Вы можете удалять или искать отдельные фотофайлы.

Настройка	Подробные сведения
УДАЛИТЬ	Удаляет ненужные фотографии. "Удаление текущего показываемого файла" (⌘ стр.О) "Удаление выбранных файлов" (⌘ стр.О) "Удаление всех файлов" (⌘ стр.О)
ПОИСК ДАТЫ	Вы можете осуществлять поиск и воспроизведение видеофайлов и фотографий по дате записи. "Поиск по дате" (⌘ стр.О)
РЕДАКТИРОВАНИЕ	• КОПИР. Копирует файлы на другой носитель. "Копирование всех файлов" (⌘ стр.О) "Копирование выбранных файлов" (⌘ стр.О) • ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещает файлы на другой носитель. "Перемещение всех файлов" (⌘ стр.О) "Перемещение выбранных файлов" (⌘ стр.О) • ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ Защищает файлы от случайного удаления. "Защита текущего показываемого файла" (⌘ стр.О) "Защита выбранных файлов" (⌘ стр.О) "Защита всех файлов" (⌘ стр.О) "Снятие защиты со всех файлов" (⌘ стр.О)
ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ	В слайд-шоу можно добавлять различные эффекты смены слайдов. "ЭФФЕКТЫ СЛАЙД-ШОУ" (⌘ стр.О)
ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ	Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения. "ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ" (⌘ стр.О)