

Изображение на экране телевизора отображается вертикально.

Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на „4:3 “.

„ВИДЕО ВЫХОД“ (стр.О )

Отрегулируйте экран телевизора должным образом.