


Копирование всех файлов

Копирует все видео и фотографии на другой носитель.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.




4 Выберите **РЕДАКТИРОВАНИЕ** и нажмите **OK**.



5 Выберите **КОПИР.** и нажмите **OK**.



6 Выберите место назначения копирования и нажмите **OK**.




(GZ-MS230)




- Направление копирования различается в зависимости от модели.

7 Выберите **КОПИРОВАТЬ ВСЁ** и нажмите **OK**.



8 Выберите **ДА** и нажмите **OK**.



- Начинается копирование.
- По завершении копирования нажмите **OK**.