
**ПРОВ. ПОЛОЖ. ПЕРЕКЛ. ЗАЩИТЫ
ЗАПИСИ КАРТЫ**

Установите переключатель защиты от записи на SD-карте в положение выкл.