

УВЕЛ. УСИЛ

При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
АРУ	Освещает сцену, делая ее ярче, когда темно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео могут регулироваться отдельно.


"УВЕЛ. УСИЛ (Видео)" (стр. 0)

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите „УВЕЛ. УСИЛ “ и нажмите .

