



Регулировка яркости

Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.


1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.




2 Выберите «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА» и нажмите **OK**.



3 Выберите «НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ» и нажмите **OK**.



4 Выберите «РУЧНАЯ» и нажмите **OK**.



5 Выберите показатель яркости с помощью ползунка.



- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Диапазон компенсации во время фотосъемки: от -2,0 до +2,0
- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить яркость.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить яркость.

6 Нажмите **OK**, чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.