


## ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО (GZ-MS215)

Устанавливает носитель записи/  
воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
СЛОТА	Записывает видео на SD-карту в разьеме А.
СЛОТ В	Записывает видео на SD-карту в разьеме В.

### Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите .



3 Выберите „ВЫБОР СЛОТА ВИДЕО “ и нажмите .

