

Дата/время не отображаются.

Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню соответствующим образом.

"ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ" (☞ стр.0)

Установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню на „ВКЛ “.

"ПОКАЗАТЬ НА ТВ" (☞ стр.0)