

АВТ.ПЕРЕК.НОСИТ.ЗАП.


Переключается на другой носитель записи для продолжения съемки, когда не остается места на текущем носителе.

- Запись может быть слегка перебита из-за запаздывания при смене носителей.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не переключает носитель записи автоматически.
ВКЛ	Переключает носитель записи автоматически.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите „АВТ.ПЕРЕК.НОСИТ.ЗАП.“ и нажмите .

