
ОШИБКА ФОРМАТА!

Проверьте процедуру и выполните действия еще раз.
"ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-MS230)" (стр.0)
Выключите аппарату, а затем снова включите ее.