

Не удается включить питание при использовании аккумуляторного блока.

Зарядите аккумуляторный блок.

"Зарядка аккумуляторного блока" (стр.0 )

Если терминал аппарат или аккумуляторный блок загрязнены, протрите их ватным тампоном или чем-либо подобным.

Если вы будете использовать другие аккумуляторные блоки, отличные от JVC, безопасность и эксплуатационные характеристики не могут гарантироваться. Всегда используйте аккумуляторные блоки JVC.