

Удаление ненужных файлов

Удалите ненужные видеофайлы и фотографии, когда место на носителе записи заканчивается.

Вместительная способность носителя записи может быть восстановлена после удаления файлов.

"Удаление текущего показываемого файла" (☞ стр.0)

"Удаление выбранных файлов" (☞ стр.0)

"Удаление всех файлов" (☞ стр.0)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены.
Снимите защиту перед удалением файла.

"Защита файлов" (☞ стр.0)

- Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.

"Резервное копирование файлов" (☞ стр.0)
