
ОШИБКА ОБМЕНА ДАННЫМИ

Подсоедините USB-кабель заново.
Выключите аппарату и подключенные к ней приборы, а затем снова включите их.
Вновь подсоедините аккумуляторный блок.