

## 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。


設定	内容
切	調節しません。
A G C	暗いところで電氣的に明るく調節します。
オート	暗いところで自動的に明るく調節します。

メモ:


- "オート"では "A G C"より明るくなりますが、被写体の動きが不自然になることがあります。
- 静止画とは、別に設定できます。

## 項目を表示するには

### 1 動画を選ぶ



### 2 をタッチして、メニューを表示する



### 3 "感度アップ"を選び、 をタッチする

