

## Windows パソコンに保存する

付属ソフトを使って、パソコンに映像を保存できます。また、パソコンの DVD ドライブを使って DVD を作ることもできます。

【定義なし】付属のソフトでは AVCHD 方式の DVD ディスクしか作成できません。

DVD-Video 方式のディスクを作成するときは「"DVD レコーダーやビデオデッキでダビングする" (P. 0 ) 」を、ブルーレイディスクに作成するときは「"ブルーレイレコーダーと接続してディスクを作る" (P. 0 ) 」をご覧ください。

付属ソフトをインストールしていない場合、外部ストレージとして接続されます。

メモ： \_\_\_\_\_

- ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 DVD ドライブが必要です。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。

### 付属ソフト Everio MediaBrowser の操作などで困ったときは

下記のお問い合わせ先へご相談ください。

- ピクセラユーザーサポートセンター

電話番号	☎ 0120-727-231 携帯電話・PHS などからは、次の電話番号をご利用ください。 06-6633-2990
ホームページ	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/</a>

- YouTube™にアップロードするときの操作については、Everio MediaBrowser の「ヘルプ」メニューの「MediaBrowser ヘルプ」をご覧ください。

