


## 接写で撮影する

テレマクロ機能を設定すれば、被写体に接近して接写することができます。



※画像はイメージです。

1 をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "テレマクロ"を選び、 をタッチする



4 "入"を選び、 をタッチする



| 設定 | 内容  |
|----|---|
| 切  | 望遠(T)側では約 1 m まで近づけます。<br>広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。   |
| 入  | 望遠(T)側では約 60 cm まで近づけます。<br>広角(W)側では約 5 cm まで近づけます。 |

ご注意:

- 接写しないときは、「切」にしてください。  
"入"のままだと、画像がぼやけることがあります。