
撮影できない

START/STOP スイッチを確認する。

▶ ボタンで撮影モードにする。

📷/📺 モードを確認する。