


**ILUMINACIÓN (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)**

Apaga o enciende la luz.

Ajuste	Detalles
OFF	No se ilumina.
AUTO	Se ilumina automáticamente cuando el entorno es oscuro.
ON	Permanece iluminado todo el tiempo.

**Visualización de la opción**

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Presione **MENU** para ver el menú.



3 Seleccione "ILUMINACIÓN" y presione **OK**.

