


Indicaciones habituales de grabación



- 1** Modo de grabación
- 2** Efecto
- 3** Selección de escenas
- 4** GRABACIÓN automática
- 5** Balance de blancos
- 6** Luz (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- 7** Revisión rápida
- 8** Zoom
- 9** Medios
- 10** Contraluz del monitor
- 11** Dosificador de área "PUNTUAL"
- 12** Asistente de enfoque
- 13** Indicador de batería
- 14** Fecha y hora
- 15** Enfoque
- 16** Tele Macro
- 17** Compensación del contraluz
- : Prioridad de rostros AE/AF
- 18** Brillo
- 19** Velocidad del obturador