


## Cómo copiar listas de reproducción seleccionadas (solo modo vídeo)

Organice y copie las listas de reproducción creadas en el orden que desee.

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Seleccione "SELECCIONAR Y CREAR" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.

4 Seleccione "CREAR POR LISTA REPR" y presione **OK**.



5 Seleccione los vídeos que desee y pulse **OK**.



• Presione "COMPR." para comprobar el vídeo seleccionado.

6 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **OK**.



- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **OK**.
- Repita los pasos 5 y 6 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

7 Después de la organización, presione "GUARDA".



- Las posiciones de los botones de funcionamiento "←" / "→" y "GUARDA" pueden cambiar según la ubicación del cursor.

8 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo a copiar.

9 Pulse **OK**.



10 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.
- Después de la copia, presione **OK**.

11 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

### PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

### NOTA:

- Aparecerá una lista de listas de reproducciones en el menú superior del DVD creado.
- Para crear una lista de reproducción