

---

**La grabación / instantánea no se pueden realizar.**

Compruebe el interruptor START/STOP.

Ajuste el modo grabación con el botón .

Compruebe el modo  .