División de archivos

Se puede dividir un video seleccionado en dos.

1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione MENU para ver el menú.



4 Seleccione “EDITAR” y presione OK.

5 Seleccione “DIVIDIR” y presione OK.

6 Seleccione el archivo que desee y presione OK.

- Se inicia la reproducción del vídeo seleccionado.

7 Presione OK para poner en pausa la reproducción. Luego presione “AJUSTE” en el punto en el que desee dividir el archivo.

- El punto de división real puede diferir levemente del punto ajustado.

8 Seleccione “DIVIDIR AQUÍ” y presione OK.

- Para seleccionar el punto de división nuevamente, seleccione “CANCELAR”.
- Después de la división, presione OK.
- El vídeo original se reemplaza por dos vídeos nuevos.

NOTA:

- Cuando se reproduce el archivo dividido, aparece la fecha de grabación del punto de división.
- No se pueden dividir los archivos con el ajuste de carga o exportación activado.
- La configuración de carga se deshabilita si se dividen los vídeos.