

Imagen fija SEPIA / MONOCROMO


Grabación con efectos

Puede añadir diversos efectos a los vídeos e imágenes fijas para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.



* La imagen es solo una impresión.

1 Presione **Ⓜ** para ver el menú.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **Ⓜ**.



3 Seleccione "EFECTO" y presione **Ⓜ**.



4 Seleccione el efecto y presione **Ⓜ**.



Ajuste	Detalles
OFF	No hay efecto alguno.
SEPIA	Hace que las imágenes se vean con un tono parduzco como si fueran fotografías antiguas.
MONOCROMO	Graba en blanco y negro como las antiguas imágenes de TV.
FILM CLÁSICO	Salta fotogramas para dar a las imágenes un efecto de película antigua. <ul style="list-style-type: none"> • Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.
ESTROBO	Permite que la imagen se vea como una serie de fotos instantáneas consecutivas saltando fotogramas. <ul style="list-style-type: none"> • Esta opción solo se puede ajustar en modo vídeo.

NOTA:

- Los ajustes se pueden realizar por separado para los vídeos e imágenes fijas.

Vídeo SEPIA / MONOCROMO / FILM CLÁSICO / ESTROBO