

Accesorios opcionales

Nombre del producto	Descripción				
Batería - BN-VG114E - BN-VG121E	Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que el de la batería que viene con esta unidad. También se puede utilizar como una batería extra.				
Cargador de batería AA-VG1	Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.				
Escritor DVD CU-VD3 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Permite la copia de imágenes grabadas en esta unidad a un DVD sin utilizar un PC.				
Escritor DVD CU-VD50 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Crea DVD y funciona como una unidad de DVD externa si se conecta a un PC. Además, los DVD creados se pueden reproducir conectando el CU-VD50 a un TV.				
Cable componente QAM1266-001	Para visualizaciones a la más alta calidad de imagen.				
Cable USB QAM0852-001 (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Conecta esta unidad a una grabadora de BD o a una unidad de disco duro externo USB recomendada (consulte la tabla a continuación). <table border="1"> <tr> <td>Seagate</td><td>Serie FreeAgent™ Desk</td></tr> <tr> <td>LaCie</td><td>Diseño por la serie Neil Poulton</td></tr> </table>	Seagate	Serie FreeAgent™ Desk	LaCie	Diseño por la serie Neil Poulton
Seagate	Serie FreeAgent™ Desk				
LaCie	Diseño por la serie Neil Poulton				

NOTA:

- Para obtener más información, consulte el catálogo.
- BN-VG114E es la misma batería que viene con esta unidad.

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo real de grabación (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Tiempo real de grabación (GZ-HM310/GZ-HM300)	Tiempo continuo de grabación (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Tiempo continuo de grabación (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (suministrado)	55 m	1 h	1 h 40 m	1 h 45 m
BN-VG121E	1 h 25 m	1 h 30 m	2 h 30 m	2 h 40 m

- Estos valores corresponden si “ILUMINACIÓN” se ajusta en “OFF” y “LUZ DE FONDO MONITOR” se ajusta en “ESTÁNDAR”.
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas (reemplace las baterías).