


## Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes

Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en “CONF. ÁREA” de “AJUS.RELOJ”. Restablezca los ajustes de la región después de regresar de su viaje.

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione “AJUS.RELOJ” y presione .



3 Seleccione “CONF. ÁREA” y presione .



4 Seleccione el área a la que viajará y presione .



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.

### NOTA:

- El ajuste de “CONF. ÁREA” cambia la hora del reloj según la diferencia horaria.  
Después de regresar a su país, seleccione nuevamente la región ajustada inicialmente para restablecer los ajustes originales del reloj.