

---

**Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.**

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en "4:3".  
Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.