


## Copia de todos los archivos

Se copiarán todos los archivos grabados en esta unidad. También se pueden seleccionar y copiar solo los archivos que nunca se han copiado.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



2 Seleccione "SELECC. ENTRE TODO"/"GUARDAR TODO" y presione **OK**.



3 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.

4 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



| Ajuste                                        | Detalles                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| "TODAS LAS ESCENAS"<br>"TODAS LAS IMÁGENES"   | Se copiarán todos los archivos del medio de grabación.                         |
| "ESCENAS SIN GUARDAR"<br>"IMÁG. NO GUARDADAS" | Los archivos que nunca se han copiado se seleccionan y copian automáticamente. |

5 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



6 Seleccione "SÍ" o "NO" y presione **OK**. (solo modo )



- Cuando se selecciona "SÍ", aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona "NO", aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

7 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.
- Después de la copia, presione **OK**.

8 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

### PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.