



## Collegamento tramite connettore AV

### 1 Collegamento al televisore.



- Premere e tenere premuto il pulsante Power  per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

### 2 Collegare l'adattatore CA alla unità.



- ### 3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.



### 4 Riprodurre un file.

#### NOTA:

- Cambiare le impostazioni in "USCITA VIDEO" affinché si adattino alle dimensioni dello schermo del televisore.