



Collegamento tramite connettore component

1 Collegamento al televisore.



- Premere e tenere premuto il pulsante Power  per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.



- ### 3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.



4 Riprodurre un file.

NOTA:

- Modificare le impostazioni in "USCITA A COMPONENTI" a seconda della connessione.