

## Menu di registrazione (video)

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

Impostazione	Dettagli
IMPOSTAZIONE MANUALE	È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione. • Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale.
PRIORITÀ VOLTO AE/AF	Rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione.
LUCE	Accendere/spegnere la luce.
ASSOCIA EVENTO	Crea delle categorie per i video in base agli eventi (ad esempio "Viaggi", "Incontro di atletica") associando il file prima della registrazione.
QUALITÀ VIDEO	Imposta la qualità video.
ZOOM	Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.
AUMENTO DEL GUADAGNO	Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui.
REG. AL RALLENTATORE	Consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente nell'arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo.
REG. AUTOMATICA	Consente all'unità di avviare o fermare automaticamente la registrazione rilevando i cambiamenti di luminosità all'interno del riquadro rosso visualizzato sul monitor LCD.
REG. CONTINUA	Passa automaticamente a un supporto diverso e continua a registrare quando lo spazio rimanente sul supporto di registrazione corrente si esaurisce. Ad esempio, quando durante la registrazione si esaurisce lo spazio rimanente sulla scheda SD, la registrazione continua sulla memoria integrata senza interrompersi.
x.v.Color	Registra con "x.v.Color".
NO VENTO	Riduce il rumore causato dal vento.