



Copia dei file selezionati

Copia i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare .



5 Selezionare "COPIA" e toccare .



6 Selezionare la direzione della copia e toccare .

- La direzione della copia varia a seconda del modello.

7 Selezionare "SELEZIONARE COPIARE" e toccare .



8 Selezionare il file desiderato e toccare .



- Un segno di spunta appare sul file selezionato.
Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo .

9 Dopo aver selezionato tutti i file da copiare, toccare "ESEG.".



10 Selezionare "Sì" e toccare .



- Inizia la copia.
- Dopo la copia, toccare .