

Menu di riproduzione (video)

È possibile eliminare o cercare video specifici.

Impostazione	Dettagli
ELIMINA	Elimina i video indesiderati.
TITOLO IMMAGINI	Creare una sequenza di riproduzione semplicemente selezionando una data di registrazione e una schermata del titolo dall'elenco.
RICERCA	Migliora la schermata dell'indice dei video suddividendola per gruppo, data di registrazione o evento.
RIPROD. SEQ. RIPR.	Riproduzione delle sequenze di riproduzione create.
MODIFICA LISTA RIPR.	Crea o modifica una sequenza di riproduzione.
RIPRODUCI ALTRO FILE	Riproduce video con informazioni di gestione danneggiate.
MODIFICA	● COPIA Copia i file su un altro supporto. ● SPOSTA Sposta i file su un altro supporto. ● PROTEGGI/ANNULLA Protegge i file dalla cancellazione accidentale. ● DIVIDI Divide in due un video selezionato. ● RITAGLIA Selezionare la parte specifica di un video e salvarla come nuovo file video. ● CAMBIA ASS. EVENTO Modifica l'evento associato.
CTRL REG. CONTINUA	I video registrati su due supporti separati e con "REG. CONTINUA" attivato nel menu di registrazione video possono essere combinati in un unico video.
TENDINA/DISSOLVEN	Aggiunge effetti all'inizio e alla fine dei video registrati.
INDICAZ. SU SCHERMO	Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.