

Menu impostazioni manuali

È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione.

NOTA:

- Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale.

Impostazione	Dettagli
SELEZIONE SCENA	È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.
FOCUS	È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.
AIUTO MESSA A FUOCO	Viene tracciato il contorno del soggetto a fuoco con una linea colorata per ottenere una focalizzazione più precisa.
REGOLA LUMINOSITÀ	Regola la luminosità complessiva dello schermo.
VELOCITÀ OTTURATORE	È possibile regolare la velocità dell'otturatore.
BILANCIAMENTO BIANCO	Regola il colore in base alla fonte luminosa.
COMP. CONTROLUCE	Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione.
AREA DI FOTOMETRIA	Permette di regolare la luminosità in un'area specifica.
EFFETTO	Registra video o fermi immagine applicando effetti speciali quali il seppia o bianco e nero.
TELE MACRO	Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T).