
Riproduzione sommario

È possibile riprodurre alcuni secondi di ciascuna scena dei video registrati nel DVD creato.

- 1** Caricare il DVD creato su un lettore DVD.
 - 2** Selezionare “RIEPILOGO DI RIPROD.” sul televisore.
- Il sommario viene riprodotto in modo continuo.



(La schermata non compare sulla presente unità.)

NOTA:

- Alla normale riproduzione/Al menu indice
 - 1) Premere il pulsante del menu principale sul telecomando del dispositivo DVD durante la riproduzione del sommario.
 - 2) Selezionare la voce desiderata.
 - Il menu “RIEPILOGO DI RIPROD.” non è disponibile quando si crea un DVD utilizzando il software Everio MediaBrowser fornito.
-